智慧中控屏 TS-A9CVG



产品说明书

目录

1,	产品介绍1
2,	技术参数1
3,	产品外观1
4、	端口说明2
5、	基本操作3
	5.1、主界面介绍
	5.2、屏幕保护6
	5.3、手势操作
	5.4、语音控制6
	5.4、用户须知6
6,	对讲功能7
	6.1、呼叫住户
	6.2、呼叫分机
	6.3、监视梯口
	6.4、监视区口
	6.5、监视门前
	6.6、监视社区
	6.7、呼叫中心
	6.8、接听其它设备呼叫8
	6.9、通话记录
7、	报警功能11
8,	物业服务11
9、	家电控制12
	9.1、灯光控制
	9.2、窗帘控制
	9.3、空调控制
	9.4、新风控制
	9.5、地暖控制
	9.6、情景控制
10	、快捷功能
	10.1、情景模式14
	10.2、电梯召唤
	10.3、呼叫中心
	10.4、紧急求救14
	10.5、勿扰设置14
	10.6、添加快捷方式14
	10.7、帮助

11,	快捷功能15
	11.1、个性设置15
	11.2、wifi参数15
	11.3、音量设置15
	11.4、声音设置15
	11.5、免打扰设置15
	11.6、开门密码15
	11.7、安防密码15
	11.8、联动设置15
	11.9、用户设置16
	11.10、工程设置16
	11.11、系统语言
	11.12、日期和时间设置17
	11.13、智能家居
	11.14、系统信息
12,	三视图及安装图18

1、产品介绍

TS-A9CVG智慧中控屏是数字智能化小区管理系统的终端设备,具有可视对讲、家电控制、安防监控、信息接收和查阅等功能。

2、技术参数

输入电压	DC13.5V	显示屏	10.1寸液晶屏
待机电流	≤350mA (屏保)	工作电流	\leqslant 700mA
报警防区	8防区	环境温度	$-10^{\circ}\mathrm{C}\sim\!55^{\circ}\mathrm{C}$

3、产品外观



图1 TS-A9CVG产品外观图

 ① 咪头(4个)
 ⑥ 网络接口

 ② 10.1寸触摸屏
 ⑦ 防区接口

 ③ 喇叭
 ⑧ 485接口

 ④ 语音控制指示灯
 ⑨ 电源接口

 ⑤ 传感器

- 1 -

4、端口说明

- 1) 电源接口: 智慧中控屏支持的输入电压为DC13.5V±0.5V。
- 2) 安防接口:+,-为12V电源输出端口,给有源探头供电,需确保有源探头的工作电压在此范围之内;Z(1~8)为防区1到防区8的探头接口,终端支持防区开路/短路检测,防区1默认接SOS按钮,探头连接如图4所示:注:探头电源输出最大电流100mA
- 3) 485通讯接口: 预留接口;
- 4) TCP/IP网络接口:水晶头按标准568B的线序制作,智慧中控屏正确连接网络时,终端主界面上的网络连接指示图标为 ➡;否则显示 ➡。
 注:后续两个网络接口将区分对讲与家电,目前未区分。



图2 探头连接示意图



5.1、主界面介绍

室内机主界面如下图所示:



图3 主界面一

- ① 情景模式快捷键 ——— 启用在家/外出情景。
- (2) 一键招梯模块 ———— 可进行召唤电梯操作。
- ③ 可视对讲模块 ——— 点击该区域可进入对讲界面。
- (4) 安防报警模块 _____ 点击该区域可进入安防界面。
- **(5)** 房号 ———— 显示本机房号。
- ⑥ 网络状态 ——— 显示本机与网络的连接状况。
- (7) WiFi强度 ——— 显示本机WiFi强度。
- (8) 社区界面跳转键 ——— 在其他界面可快速切换到主界面。

- (1) 餐厅区域跳转键 ———— 可切换到卧室区域控制家电。
- (12) 客厅区域跳转键 ———— 可切换到卧室区域控制家电。
- 13 收藏夹 ----------------------------------根据用户喜好,将常用快捷、家电和功能模块收藏其中。
- (5) 呼叫中心 用于呼叫小区管理员。

在功能模块区域向左划动翻到第二页,左侧快捷栏上划翻到最下方,如下图所示:



图4 主界面二

- (1) 帮助 ———— 可查看界面功能介绍。
- (2) 添加 ———— 可添加快捷功能(二期实现)。

- (5) 记录查询模块 ——— 可查看报警/通话记录。

5.2、屏幕保护

室内终端默认1分钟内无操作自动进入屏幕保护。

- 5.3、手势操作
- 1) 点击:用手指轻触屏幕上可被触发的图标,可使用对应的功能。
- 2) 划动:使用一只手指按住屏幕的同时上下/左右移动手指可完成划动 操作,可通过划动操作在不同屏幕间进行切换。
- 3)长按:使用手指点击屏幕后不放开,时长1-3秒直至触发相应动作。
- 4)拖动1:长按主界面的一个功能模块1秒左右,所有模块抖动,进入 模块编辑界面,此时按住一个模块不动,会激活该模块的拖动状态,此时在屏幕上移动手指可将功能模块移动到其它位置。
- 5)拖动2:长按左侧快捷栏的一个快捷图标1秒左右,所有图标抖动, 进入图标编辑界面,此时按住一个图标不动,会激活该图标的拖动 状态,此时在屏幕上移动手指可将快捷图标移动到其它位置。

5.4、语音控制

使用语音"你好,米娅"可唤醒语音模块,使用命令词可控制智慧 中控屏执行各种操作。

5.4、用户须知

- 由于本产品是基于网络平台基础上运行,产品主要功能的使用取决 于您网络基础平台的网络设置及性能,必须保证您的网络通信性能 良好畅通无阻。
- 2)用户的开门密码与安防密码出厂默认为"12345",若需要修改密码 可在设置功能中进行修改,安防密码可进入"用户设置"、"开门 密码"和"安防密码"。

6、对讲功能

在主界面点击"**可视对讲**"模块,进入可视对讲界面,如下图所示, 可进行呼叫住户、呼叫分机、监视梯口、监视区口和监视门前操作。



图5 可视对讲界面

6.1、呼叫住户(二期实现)

1) 在可视对讲界面中点击"呼叫住户"图标,进入住户房号输入界面, 如下图所示:

(中) 呼叫中心				NO: 010101010) 🗟 @
SOS 紧急求救			请输入房号		¢
\otimes	R	1	2	3	
开启勿扰		4	5	6	
 添加	呼叫土尸	7	8	9	
() 28		C	0	Ø	
88	客厅 餐厅 卧3	和			社区

图6 房号输入界面

 2)输入其它住户的设备编号后点击"■"图标(如图6),界面将跳转 到呼叫界面开始呼叫相应编号的住户,本机响回铃音,呼叫时长

60s, 呼叫超时终端自动结束呼叫;

- 3)呼叫过程中被叫的室内终端接听,则开始通话,通话时长5分钟,通 话超时终端自动挂机;
- 4) 呼叫或通话过程中点击"挂机"或"⊷"图标将结束呼叫或通话。

6.2、呼叫分机(二期实现)

- 1) 在可视对讲界面中点击"呼叫分机"图标,进入分机选择界面;
- 2) 点击要呼叫的分机,界面跳转到呼叫界面开始呼叫相应编号的分 机,本机响回铃音,呼叫时长60s,呼叫超时自动结束呼叫;
- 9)呼叫过程中被叫的分机接听,则开始通话,通话时长90秒,通话超时终端自动挂机;
- 4)呼叫或通话的过程中点击"挂断"图标或"⊷"图标结束呼叫或通 话。

6.3、监视梯口(二期实现)

- 1) 在可视对讲界面中点击"监视梯口"图标,进入监视梯口界面:
- 2)在监视梯口界面选择所要监视的梯口机,室内终端进入监视界面开始监视该梯口机,监视时长90秒。
- 3) 在监视过程中按"通话"图标与梯口进行通话,监视或通话过程中按"开锁"图标,可打开梯口电锁;
- 4) 在监视或通话过程中按"抓拍"图标,可抓拍梯口照片;

注: 以上操作要先在监视梯口界面搜索系统所接梯口机,并退出保存才 能正常使用。

6.4、监视区口(二期实现)

在可视对讲界面点击"监视区口"图标,进入监视区口界面。

在监视区口界面选择所要监视的区口机,室内终端进入监视界面开始监视该区口机,监视时长90秒。其它操作同"6.3、监视梯口";

注: 以上操作要先在监视区口界面搜索系统所接区口机,并退出保存才 能正常使用。

6.5、监视门前(二期实现)

在可视对讲界面点击"监视门前"图标,进入监视门前界面。

在监视门前界面选择所要监视的门前机,室内终端进入监视界面开始监视该门前机,监视时长90秒。其它操作同"6.3、监视梯口";

注:要实现该功能须在"工程设置-外部模块"中启用门前机。门前机 1、2为网络门前机,启用后须先在"工程设置-网络门前机"绑定对应 门前机,在监视界面搜索所接门前机,并退出保存才能正常使用。

6.6、监视社区(二期实现)

1) 在可视对讲界面中点击"监视社区"图标进入监视社区界面;

2) 点击选择要监视的网络摄像头进入监视界面;

3) 点击"⊷"图标,返回主界面。

注:要实现该功能须在"工程设置-网络参数-流媒体服务器参数"中设置流媒体服务器IP。

6.7、呼叫中心

1) 方法一: 在可视对讲界面点击"呼叫管理员机"即可呼叫中心;

2) 方法二: 点击左侧快捷栏"呼叫中心"即可呼叫中心;

3)呼叫过程中被叫的管理员机接听,则开始通话,通话时长90s,通话 超时终端自动挂机;

4) 呼叫或通话过程中点击"挂机"或"⊷"图标结束呼叫或通话。

6.8、接听其它设备呼叫

当其它设备呼入时,室内机开始振铃,如果是门前、梯口或区口呼入则屏幕显示对方的图像,屏幕左上角提示呼入的设备名称和地址,呼叫时长60s,如果是中心、分机或其它住户呼入则屏幕显示相应的图片,呼叫超时终端自动结束振铃,如下图分机呼入的界面所示:



图7 分机呼入界面

6.9、通话记录

1) 按住主界面模块区域向左滑动,切换到主界面二,点击"通话记录"图标,进入通话记录界面,如下图所示;



图8 通话记录界面

2) 在通话记录界面可选择查看"未接记录"、"呼入记录"和"呼出 记录"。

7、报警功能 (二期实现)

在主界面中点击"**安防报警**"模块,进入报警界面,如下图所示:



图9 安防界面

 防区图标颜色代表的含义: 橙色:表示该防区当前处于布防状态; 蓝色:表示该防区当前处于撤防状态; 灰色:表示该防区当前处于隔离或未启用状态; 闪烁的红色:表示该防区正处于报警或报警提示状态;

2) 在安防报警界面中点击屏幕右上角的"⊷"键,返回到主界面。

8、物业服务 (二期实现)

8.1、物业通知

1、按住主界面模块区域向左滑动,切换到主界面二,点击"**物业通** 知"图标,进入信息界面。

8.2、报事报修

1、点击"报事报修"图标,进入报事报修界面,可进行信息反馈。

9、家电控制

在主界面点击下方"区域"图标,进入区域界面,如下图所示,可 进行家电控制和情景控制操作(家电功能需在设置-智能家居登录米立 方账号才能使用)。



图10 家电控制界面

- 9.1、灯光控制
- 若是非可调灯光,则在亮的状态下点击灯光图标,即可关闭灯光, 在灭的状态下点击灯光图标可开启;
- 若是可调灯光,打开关闭操作与非可调灯光一致,打开状态下可拖动下方进度条调节亮度;
- 3) 点击屏幕右下角"社区"图标,返回主界面。

9.2、窗帘控制

- 1) 点击打开图标打开窗帘;
- 2) 点击暂停图标暂停窗帘动作;
- 3) 点击关闭图标关闭窗帘。

9.3、空调控制

- 空调关闭状态下点击空调图标打开空调,空调打开状态下点击空调 图标关闭空调;
- 2) 空调打开状态下,点击"■"、"■"图标可调节温度;

 点击空调温度数值进入空调控制界面,可控制空调开、关、温度工 作模式和风力强度。

9.4、新风控制

- 新风关闭状态下点击新风图标打开新风,新风打开状态下点击新风 图标关闭新风;
- 2) 点击新风下方图标可设置手动/自动模式和风速强度。

9.5、地暖控制

- 1)地暖关闭状态下点击地暖图标打开地暖,地暖打开状态下点击地暖 图标关闭地暖;
- 2) 地暖打开状态下,点击"■"、"■"图标可调节温度;

9.6、情景控制

点击左侧情景列表可控制情景; 按住左侧情景列表上下滑动可选择情景。

10、快捷功能

10.1、情景模式

在左侧快捷栏中点击"**在家模式**"、"**外出模式**"可触发相应的家 电情景。

- 10.2、电梯召唤
- 1) 方法一: 在主界面中点击"一键招梯"模块上的"" 图标可召唤 电梯;
- 2) 方法二: 在主界面左侧快捷栏点击"一键招梯"图标可召唤电梯。

注:此项功能需要系统接有电梯控制器才可正常使用。

10.3、呼叫中心

在左侧快捷栏中点击"呼叫中心"图标可呼叫管理员机。

10.4、紧急求救

在左侧快捷栏中长按"紧急求救"图标可向上位机发送SOS报警。

- 10.5、勿扰设置
- 1) 在左侧快捷栏中点击"关闭勿扰"图标启用免打扰,状态变为"开 启勿扰";
- 2) 在左侧快捷栏中点击"开启勿扰"图标关闭免打扰,状态变为"关闭勿扰";
- 3) 在开启勿扰状态下,有其它设备呼入不响铃。
- 10.6、添加快捷方式
- 1) 在左侧快捷栏中点击"添加"图标可添加快捷功能;
- 10.7、帮助
- 1) 在左侧快捷栏中点击"帮助"图标可查看界面功能介绍;

11、设置

按住屏幕上方边缘向下划动,显示音量调节和设置图标,点击设置图标"**↔**"进入设置界面。

11.1、个性设置(二期实现)

1) 在设置界面点击"个性设置",进入个性设置界面,可设置桌面背景、电子相框和屏幕亮度;

2) 设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.2、wifi参数

1) 在设置界面点击"wifi参数",进入wifi参数设置界面,可选择 WiFi网络进行连接;

2) 设置完成后点击右下角"完成"图标,返回设置界面。

11.3、音量设置

1) 在设置界面点击"**音量设置**",进入音量设置界面,可设置通话音量、振铃音量和启用按键音;

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.4、声音设置

1) 在设置界面点击"**声音设置**",进入声音设置界面,可设置来电铃 声、预警提示音和留言提示音;

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.5、免打扰设置(二期实现)

1) 在设置界面点击"免打扰设置",进入免打扰设置界面,可设置是否 启用免打扰和免打扰时长;

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.6、开门密码

1) 在设置界面点击"**开门密码**",输入用户安防密码进入开门密码设置 界面,可设置住户开门密码和家政开门密码;

2)设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.7、安防密码

1) 在设置界面点击"**安防密码**",输入用户安防密码进入安防密码设置 界面,可设置住户安防密码和家政安防密码;

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.8、联动设置(二期实现)

1) 在设置界面点击"**联动设置**",进入联动设置界面,可设置安防联动、对讲联动和家电联动;

2) 设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.9、用户设置(二期实现)

1) 在设置界面点击"**用户设置**",输入用户安防密码进入用户设置界 面,可设置双网口总线网关、家电、区域、安防预约、隔离、局防有效 和退出预警时间;

2) 设置完成后点击右上角"⇔"图标,返回设置界面。

11.10、工程设置

在设置界面点击"**工程设置**",输入工程密码进入工程设置界面 11.10.1、**工程密码**

在工程设置界面点击"**工程密码**",弹出工程密码设置提示框,输入两次相同的新密码,点击确定更改工程密码并返回工程设置界面。

11.10.2、安防设置

1) 在工程设置界面点击"**安防设置**",进入安防设置界面,可设置防 区属性和报警时间。

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.10.3、网络参数

1) 在工程设置界面点击"网络参数",进入网络参数设置界面,可设 置本机参数、服务器参数、管理员机参数、流媒体服务器参数。

2)设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.10.4、外部模块

1) 在工程设置界面点击"**外部模块**",进入外部模块设置界面,可设置启用门前机一、门前机二和老化功能。

2) 设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.10.5、设备编号

1) 在工程设置界面点击"设备编号",进入外部模块设置界面,可设 置设备编号、梯号长度、房号长度、启用单元号和单元号长度。

2)设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.10.6、网络门前机

1) 在工程设置界面点击"网络门前机",进入网络门前机设置界面,可设置绑定网络门前机和蓝牙门前机。

2) 设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.10.7、电梯设置

1) 在工程设置界面点击"**电梯设置**",进入电梯设置界面,可选择电 梯控制器、启用电梯控制器、设置电梯控制器IP和电梯个数。

2)设置完成后点击右上角"↔"图标,返回设置界面。

11.10.8、恢复出厂设置

1) 在工程设置界面点击"恢复出厂设置", 弹出恢复出厂设置提示框, 点击确定恢复出厂。

11.11、系统语言

1) 在设置界面点击"**系统语言**",进入系统语言设置界面,可设置系 统语言(目前只有中文-简体)。

2) 设置完成后点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

11.12、日期和时间设置

1) 在设置界面点击"**日期和时间设置**",进入日期和时间设置界面, 可设置日期、时间、时区和日期格式。

2) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.13、智能家居

1) 在设置界面点击"智能家居",弹出登录提示框,输入米立方账号 密码后点击确定进入家庭列表界面;

2) 在家庭列表界面可执行退出账号和搜索家庭操作;

3) 点击搜索到的家庭进入设备列表界面,可搜索家电设备;

4) 设置完成后点击右上角"∽"图标,返回设置界面。

11.14、系统信息

1) 在设置界面点击"**系统消息**",进入系统信息查看界面,可查看系统参数信息。

2) 点击右上角"⊷"图标,返回设置界面。

单位:mm



图11 A9CVG三视图



图12 A9CVG安装示意图

注意事项

●本产品应由专业工程施工人员进行安装和调试,以确保您正常使用。
●按说明书安装完毕,先确认整个系统接线正确无误,方可接通电源。
●通电后发现异常,应立即切断电源,以免给您带来不必要的损失。
●如遇设备故障,切勿自行拆卸维修,请与产品售后服务部门联系。

