## 中心管理机 8-WM27N



# 产品说明书

## 目录

1,	产品介绍1
2,	技术参数1
3,	产品外观1
4,	功能分布3
5,	主界面介绍4
6,	对讲功能6
	6.1、呼叫住户6
	6.2、呼叫管理机7
	6.3、通话记录7
	6.4、监视
	6.4.1、监视梯口8
	6.4.2、监视区口9
	6.5、接听其它设备呼叫9
7、	事件查询10
8,	警情处理11
9,	参数设置11
	9.1、个性设置11
	9.2、音量设置11
	9.3、声音设置12
	9.4、用户设置12
	9.4.1、用户密码设置12
	9.4.2、呼叫转移12
	9.4.3、区域管理13
	9.4.4、报警时间13
	9.4.5、离岗时间13
	9.5、工程设置14
	9.5.1、工程密码14
	9.5.2、网络参数14
	9.5.3、外部模块15
	9.5.4、设备编号15
	9.5.5、恢复出厂设置15
	9.6、系统语言15
	9.7、日期和时间设置15
	9.8、系统信息16
10	、三视图17
11	、附件清单

## 1、产品介绍

8-WM27N管理中心机是数字智能化小区管理系统的终端设备,具有可视对讲、安防监控、区域管理、权限控制、事件接收和查阅等功能。

#### 2、技术参数

输入电压	DC13.5V	显示屏	10.1寸液晶屏
待机电流	$\leqslant$ 650mA	工作电流	$\leqslant$ 700mA
环境温度	$-10^{\circ}\mathrm{C}\sim\!55^{\circ}\mathrm{C}$		





图1 产品外观

序号	名称	功能描述		
1	听筒	对讲通话装置		
2	液晶屏	液晶显示装置		
3	麦克风	免提状态下用于送话的装置		
		电源灯:上电亮		
4	指示灯	报警灯: 警情未处理亮		
		信息灯:未接记录未查看时亮		
5	电源接口	电源输入		
6	网络接口	连接系统网络		
7	外接麦	外接麦克风、声音洪亮、听得清		
8	报警输出	干接点输出		
9	HDMI功能	HDMI口外接可进行显示		
10	预留端口			

## 4、功能分布



— 3 —

## 5、主界面介绍



图2 主界面

序号	名称	功能描述
1	时间	显示当前日期时间
2	对讲	点击进入对讲界面
3	监视	点击进入监视界面
4	事件查询	点击进入事件查询界面
5	设备编号	显示设备编号
6	网络状态	显示当前网络连接状态
7	离岗/在岗	点击执行离岗/在岗操作
8	设置	点击进入设置界面
9	快捷界面	点击进入快捷方式添加界面

点击主界面上的"■"图标,进入添加快捷方式界面,如下图所示:



图3 添加快捷方式界面

选择需要添加的快捷操作,输入号码,点击"**≥**"图标即可。 以添加呼叫住户室内机为例,点击"呼叫住户"图标,弹出住户号码设 置界面,如下图所示:



图4 添加呼叫住户的快捷方式界面

输入待呼叫住户的房号,点击"**☑**"图标,即可在主界面上添加呼 叫该住户的快捷方式。

#### 6、对讲功能

在主界面中点击"**对讲**"图标,进入对讲界面,如下图所示,可进 行呼叫管理员机、呼叫住户、通话记录操作。



图5 对讲界面

- 6.1、呼叫住户
- 1) 在主界面中点击"**对讲**"图标,进入对讲界面,选择"**呼叫住** 户",如图5所示:
- 2)输入待呼叫住户的房号,点击"■"图标,界面将跳转到呼叫界面 (如图6所示),开始呼叫相应编号的住户,本机响回铃音,呼叫时长 60s,呼叫超时终端自动结束呼叫;
- 3) 呼叫过程中点击"与"图标或点击"挂机"图标结束呼叫。
- 4) 呼叫过程中被叫的室内终端接听,则开始通话,通话时长90s,通话 超时终端自动挂机;
- 5)通话过程中点击"每"图标或点击"挂断"图标将结束通话。



图6 呼叫住户界面

#### 6.2、呼叫管理机

- 1)在主界面中点击"对讲"图标,进入对讲界面,选择"呼叫管理员 机",进入管理员机号输入界面,输入待呼叫的管理员机号码,点 击"⊠"图标即可呼叫管理机;
- 2) 呼叫过程中点击" 5"图标或点击"挂机"图标将结束呼叫。
- 9)呼叫过程中被叫的管理员机接听,则开始通话,通话时长90s,通话 超时终端自动挂机;
- 4) 通话过程中点击"❺"图标或点击"挂断"图标将结束通话。

#### 6.3、通话记录

1) 在主界面中点击"对讲"图标,进入对讲界面,选择"通话记录",进入通话记录查询界面,如下图所示:



#### 图7 通话记录界面

- 2) 点击"未接"图标,可查看未接记录;
- 3) 点击"呼入"图标,可查看呼入记录;
- 4) 点击"呼出"图标,可查看呼出记录;
- 5)未接记录、呼入记录、呼出记录存储条数:最多可各存储20条,若 超过20条,将自动覆盖最早的存储记录;
- 6)在查看未接记录、呼入记录、呼出记录时,可选中该记录,点击 "呼出"图标对查看的记录号码进行呼叫。

#### 6.4、监视

ź 请输入梯口号 × 1 2 3 监视区口 4 5 6 9 8 × 0 ت ŝ

点击主界面"监视"图标,进入监视界面,如下图所示:

图8 监视界面

#### 6.4.1、监视梯口

进入监视界面,点击"监视梯口"图标,进入监视梯口界面,输入 待监视的梯口号,点击"■"图标开始监视梯口。监视梯口过程中可点 击"<"、">"图标切换监视,如图9所示,监视时长90秒。

- 1) 操作过程中,按"\*"键重新输入,按"⊲"键退格修改;
- 2) 监视状态下,点击"开锁"图标开梯口锁。
- 3)点击"通话"图标或提起话筒进入通话; 画面显示梯口号和通话倒 计时;
- 4) 在通话或监视过程中,点击"抓拍"图标,屏幕显示抓拍图片,点 击图片屏幕提示"抓拍成功是否保存"。然后按"确定"即可保 存,按"取消"不保存。保存后的图片将上传至配套的管理软件, 本机不存储;
- 5)点击"☞"图标或"挂断"图标,结束通话;或者在话筒通话状态下直接将话筒挂回,结束通话;或者在免提通话状态下按下"挂断"键,结束免提通话;
- 6)在监视或通话过程中点击右下角"℃"图标,全屏显示被监视设备 的视频,再次点击屏幕退出全屏状态,返回正常通话/监视模式。



图9 监视梯口

#### 6.4.2、监视区口

进入监视界面,点击"监视区口"图标,进入监视区口界面,输入 待监视的区口号,点击"■"图标开始监视区口。监视区口过程中可 点击"<"、">"图标切换监视,其它操作同6.4.1、监视梯口。

#### 6.5、接听其它设备呼叫

当其它设备呼入时,中心机开始振铃,如果是梯口或区口呼入则显示对方的图像,屏幕左上角提示呼入的设备名称和地址,呼叫时长 60s,如果是中心或住户呼入则屏幕显示相应的图片,呼叫超时终端自动结束振铃。

以梯口呼入为例,梯口呼入的界面如图10所示:

- 点击"通话"图标,中心机停止振铃并开始与呼入的梯口机进行通话;
- 2) 画面显示呼叫号码和通话倒计时;
- 3)在通话过程中点击屏幕左下角的"…"图标,弹出音量调节栏,可通过点击调节栏图标调节通话音量大小;



图10 梯口呼入界面

- 4) 在呼入或通话过程中,点击"抓拍"图标,屏幕显示抓拍图片,点击 图片屏幕提示"抓拍成功是否保存"。然后按"确定"即可保存, 按"取消"不保存。保存后的图片将上传至配套的管理软件,本机 不存储;
- 5)在呼入或通话过程中点击右下角"℃"图标,全屏显示被监视设备 的视频,再次点击屏幕退出全屏状态,返回正常呼入/通话模式。
- 6)点击"挂断"图标,结束通话;或者在话筒通话状态下直接将话筒 挂回,结束通话;或者在免提通话状态下点击"挂断"图标,结束 通话;通话时间(90s)到将自动挂机。

#### 7、事件查询

在主界面中点击"**事件查询**"图标,进入事件查询界面,如下图 所示:



图11 事件查询界面

#### 7.1、异常报警查询

点击"异常报警"图标,查看报警事件。

1) 划动列表可查看报警事件信息,按"5"键退出;

2) 异常事件类型有三类:安防报警(防区报警、防拆报警)、开门事件(挟持),门开报警(门开超时、强行开门);

3) 异常事件最多可存储50条,超过50条的信息将覆盖最早的信息。

#### 7.2、正常事件查询

点击"**正常事件**"图标,查看系统正常流水事件。

1) 划动列表可查看正常事件信息,按"回"键退出;

 2)可查询的正常事件类型有四类:安防操作(布防、撤防、局防)、非 法刷卡、刷卡开门、开门事件(密码开门);

3) 正常事件最多可存储50条,超过50条的信息将覆盖最早的信息。

#### 8、警情处理

当室内机有防区触发或紧急呼叫时,本机自动切换到事件查询
 >异常报警界面。界面上的报警信息以红色字显示,此时面板上信息提示灯闪亮,且本机发出报警提示音。

2)点击选择要处理的报警信息,点击"报警处理"图标,弹出 "选择处理结果"界面。点击相应的处理结果对警情进行单个处理或全 部处理:

#### 9、参数设置

点击主界面"⊠"图标,进入参数设置界面。参数设置包括"个性 设置"、"音量设置"、"声音设置"、"用户设置"、"工程设 置"、"系统语言"、"日期和时间设置"和"系统信息",如图12所 示。

在设置过程中,操作说明如下:若输入错误可按"×"键清空输入的所有数据,或按"⊲"键删除一个数字。设置完成后点击"√"图标保存并返回,设置过程中按""键返回上一级界面。

🏠 设置		
个性设置 桌面背景、电子相框		
音量设置 <sup>通话音量、振铃音量、按键</sup>	<b>Ė</b>	
声音设置 <sub>来电铃声</sub>		
用户设置 呼叫转移、区域管理、报警	时间、离岗时间	
工 程 设 置 工程密码、设备编号、网络	参数、外部模块等	
		¢

图12 设置界面

#### 9.1、个性设置

在"设置"界面,选择"个性设置"功能项。进入个性设置界面, 可设置桌面背景和电子相框。

点击桌面背景,可设置桌面的背景图片。

点击电子相框,可设置关屏时间、进入屏保时间和编辑屏保图片。 9.2、音量设置

在"设置"界面,选择"音量设置"功能项。进入音量设置界面。 可设置通话音量、振铃音量、启用按键音。

#### 9.3、声音设置

在"设置"界面,选择"**声音设置**"功能项。进入声音设置界面。 在此可设置来电铃声。

#### 9.4、用户设置

在"设置"界面,选择"用户设置"功能项。输入用户密码,进入 用户设置界面,如下图所示。

🏠 用户设置	
用户密码设置	
呼叫转移 管理员机: 0	
区域管理	
报警时间 59分钟	
离岗时间 59分钟	
	Ĵ

#### 图13 用户设置界面

用户设置包括:用户密码设置、呼叫转移设置、区域管理设置、报 警时间设置、离岗时间设置。

默认用户密码为"12345",可在用户密码设置里修改。

#### 9.4.1、用户密码设置

在"用户设置"界面,选择"用户密码设置"功能项。进入用户密码设置界面,按屏幕键盘数字键输入对应的新密码、确认新密码,设置 完成后点击"确定"图标保存并返回。

9.4.2、呼叫转移

在"用户设置"界面,设置呼叫转移的管理员机号码时,需先选择 启用呼叫转移功能,再点击"呼叫转移"功能项,进入呼叫转移号码设 置界面,设置呼叫转移的管理员机号码。

呼叫转移启用后,中心机离岗时,将来电转移到所设置的管理员机。

呼叫转移设备编号设置不能与本机同号。

呼叫转移项未启用时,无法设置所要转移的中心机号码。

#### 9.4.3、区域管理

在"**用户设置**"界面点击"**区域管理**"功能项进入区域管理设置, 如图14所示。

若设置"**启用**",输入起始区域、结束区域,点击"√"图标保存 并返回。

区域管理启用时,管理员机将只对所设的区域范围进行管理。

区域设备编号设置规则为楼栋号+单元号。(结束区域号须大于起始 区域号)

管理区域未启用时,"起始区域"和"结束区域"项不可更改。

🏠 区域管理			
楼栋区域 <sub>启用</sub>			<
起始区域 0			
结束区域 0			
		¢	

图14 区域管理设置界面

#### 9.4.4、报警时间

点击"报警时间"功能项进入报警时间设置界面。按屏幕键盘输入 报警时间,设置完成后点击"√"图标保存并返回。

报警时间设置范围为0~59分。

9.4.5、离岗时间

在"**用户设置**"界面,点击"**离岗时间**"功能项进入离岗时间设置 界面。

按屏幕键盘输入离岗时间,设置完成后点击"√"图标保存并返回。

离岗时间可设置范围为0~1439分钟。

设为0时,管理员在离岗状态时要手动操作按主界面"在岗"并输入用户密码才可进入在岗状态。

设为1~1439分钟范围内则表示管理员在离岗后,当所设置的离岗 时间到将自动进入在岗状态。

#### 9.5、工程设置

点击"**工程设置**"图标,输入工程密码,进入工程设置界面,如图 15所示。

1) 输入密码过程中, 若输入错误可按"×"键清空输入的所有数据, 或按"⊲"键删除一个数字。

2) 默认工程密码为"123456",可在工程密码设置里修改。

🏠 工程设置	
工程密码修改工程密码	
网络参数 设置网络连接参数	
外部模块 设置设备的外部模块	
设备编号 设置设备的编号和编号规则	
恢复出厂设置 初始化系统,系统设置将被还原到出厂状态	
	¢

#### 图15 工程设置界面

#### 9.5.1、工程密码

在"**工程设置**"界面,选择"**工程密码**"功能项。进入工程密码设置界面.

按屏幕键盘数字键输入对应的新密码、确认新密码,设置完成后点击"确定"图标保存并返回。

#### 9.5.2、网络参数

在"**工程设置**"界面,选择"网络参数"功能项。进入网络参数设置界面。

点击屏幕选择本机参数设置进入设置本机IP、子网掩码、网关、域 名1、域名2,再按屏幕键盘输入对应的地址,设置完成后点击"√"图 标保存并返回,如图17所示。

在屏幕点击选择服务器参数设置进入设置中心服务器的ip地址。

🏠 静态IP设置	
IP地址 192.168.0.147	
默认网关 192.168.0.254	
子网掩码 255.255.255.0	
域名1 10.110.114 <i>.7</i> 7	
域名2 00.00	
	¢

#### 图16 网络参数设置界面

#### 9.5.3、外部模块

在"**工程设置**"界面,选择"**外部模块**"功能项。进入外部模块设置界面,点击相应的设置项可设置是否启用老化功能、是否启用接收警情功能、是否启用接收SOS警情功能。

#### 9.5.4、设备编号

在"**工程设置**"界面,选择"设备编号"功能项。进入设备编号设置界面,点击相应的设置项可设置本机设备号、是否启用单元号及单元号长度、梯号长度和房号长度。

#### 9.5.5、恢复出厂设置

点击"恢复出厂设置"功能项,弹出"恢复出厂后系统将重启?" 提示框,点击"确定"图标,界面提示"加载中,请稍等……!"。系 统清除所有记录,所有参数恢复到出厂默认值。点击"取消"图标,取 消恢复出厂设置。

#### 9.6、系统语言

在"设置"界面,选择"系统语言"功能项。进入系统语言选择界面。本机提供1种语言类型:中文-简体。

#### 9.7日期和时间设置

在"设置"界面,选择"日期和时间设置"功能项。进入日期和时间设置界面。在此可设置系统的日期、时间、时区和日期格式。

- 1) **设置日期:** 点击设置日期弹出设置日期界面,划动相应的数字,设置完成后点击"确定"键保存并返回。
- 2)设置时间:点击设置时间弹出设置时间界面,划动相应的数字,设置完成后点击"确定"键保存并返回。

3) **设置时区:** 在设置时区界面,点击屏幕选择不同的时区后自动保存 并返回。

4) 选择日期格式:点击选择日期格式,弹出选择日期格式框,选择相 对应的格式自动保存并返回。

#### 9.8、系统信息

在"设置"界面,选择"系统信息"功能项。进入系统信息查看界面,可查看本机及设置的网络相关信息,如图17所示。

🏠 系统	言息		
设备编号 5			
本机IP地址 192.168.0.147			
本机MAC地 00:55:59:42:77	址 48		
网关 192.168.0.254			
中心服务器 0.0.0.0			
			Ĵ

图17 系统信息界面



图18 中心机三视图

## 11、附件清单

名称	规格	数量	备注
绿色接线柱	15EDGK-2P	2	接线, 插接在整机上
中心机说明书	8-WM27N	1	使用指南

### 注意事项

●本产品应由专业工程施工人员进行安装和调试,以确保您正常使用。
●按说明书安装完毕,先确认整个系统接线正确无误,方可接通电源。
●通电后发现异常,应立即切断电源,以免给您带来不必要的损失。
●如遇设备故障,切勿自行拆卸维修,请与产品售后服务部门联系。

合格证	
型 号	
检验员	

#### 电子信息产品有毒有害物质申明



	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
主机	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在						
SJ/1 113b3=200b标准规定的限重要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的呆一动质材料中的含重超出						
5J/1 113b3=200b标准规定的限重要求。						
汪:本产品	₩标有"	×″ 的	原因是:	现阶段?	这有可供选	择的替代技
术或部件。						

547001400 V20210324