产品说明书



门禁一体机 8-M3

 $\begin{array}{c} 5\,4\,3\,0\,0\,2\,3\,0\,0\\ V\,2\,0\,2\,1\,0\,7\,2\,6 \end{array}$

1.产品简介

8-M3门禁一体机是数字化智能家居系统终端设备,可设置为门前机、副梯口机和区口机,可实现呼叫室内机、呼叫管理员机、与室内机或管理员机对讲、被监视等功能。

2. 技术参数

输入电源	DC13.5V	工作电流	≪300mA		
待机电流	≪150mA	摄像头	单目		
夜间补光	支持	语音提示	支持		
操作方式	触摸屏	支持卡类型	IC卡		
密码开门	支持	开锁类型	通电、断电可选		
卡容量	梯口:50000张; 门前:100张	密码容量	梯口:10000组; 门前:100组		
开锁延时	0、3、6、9s可选	锁输出	开关量输出		
防拆报警	支持	出门按钮	支持		
IP等级	IP54	工作温度	-30℃~70℃		

3.产品外观



图1 8-M3正面视图



图2 8-M3背面视图





图3 M3接口示意图

序号	5	标识 名称					
1	12 5V +		电源正极				
2	15.51	- 电源负极					
3	А		预留RS485接口A				
4	В		预留RS485接口B				
5	NC COM NO		继电器常开、常闭干接点输出				
6	0+		出门按钮				
7	GND		接地				
8	DS+		门状态检测				
9	LAN		RJ45端口,接入小区局域网				



5.1、语音提示

在操作梯口机的过程中有相应语音提示;

5.2、呼叫住户

1) 门前机模式: 在待机状态下按 "#"键呼叫住户, 按 "×"键取消呼叫/通话挂机;

2) 梯口机模式: 在待机状态下输入房号+"#"键呼叫, 按"×"键取消呼叫/通话挂机;

3) 区口机模式:在待机状态下输入楼栋号+单元号+房号+"#"键呼叫,按"×"键 取消呼叫/通话挂机。

5.3、呼叫中心

1) 门前机模式: 在待机状态下按0000+"#"键呼叫中心, 按"×"键取消呼叫/通话 挂机;

2) 梯/区口机模式: 在待机状态下按 "#"键呼叫中心, 按"×"键取消呼叫/通话挂机。

5.4、密码开门

1) 门前机模式: 输入6位密码+"#"键打开门锁;

2) 梯/区口机模式: 输入6位密码 + "#"键打开门锁。

5.5、刷卡开门

将合法卡靠近刷卡区,打开门锁。

5.6、识别二维码开门

可通过识别手机上的二维码开锁。需先通过管理平台添加设备,并在管理平台授权 用户关联设备,之后开启手机APP"米立方",二维码会通过平台下载到手机APP, 将手机上的二维码对准门禁一体机的摄像头位置即可识别开锁。

6.设置说明

6.1、进入工程设置

在待机状态下输入"9"+"#"键+8位工程密码+"#"键,进入工程设置。

6.2、添加密码

1) 门前机模式: 输入 "1" + "#"键+6位密码+ "#"键, 退出按 "×"键;

2) 梯口机模式: 输入"1"+"#"键+房号+6位密码+"#"键, 退出按"×"键:

3) 区口机模式:输入"1"+"#"键+楼栋号+单元号+房号+6位密码+"#"键,退出按 "×"键。

6.3、删除密码

1) 门前机模式: 输入 "2" + "#"键+6位密码+ "#"键,退出按 "×"键;
 2) 梯口机模式: 输入 "2" + "#"键+房号+ "#"键,退出按 "×"键;
 3) 区口机模式: 输入 "2" + "#"键+楼栋号+单元号+房号+ "#"键,退出按 "×"键。

6.4、清空密码

输入"3"+"#"键,退出按"×"键。

6.5、修改管理员密码

1) 门前机模式: 输入 "4" + "#" 键+8位密码+ "#" 键, 退出按 "×" 键;

2) 梯/区口机模式:使用设置工具进行设置。

6.6、设备类型设置

1) 输入 "9" + "#" 键+ "1" + "#" 设置为梯口机模式;

2) 输入 "9" + "#" 键+ "2" + "#" 设置为区口机模式;

3) 输入 "9" + "#" 键+ "3" + "#" 设置为门前机模式。

6.7、设置工具

1) 8-M3门禁一体机采用上位机配置工具设置参数,可进行网络参数、编号规则和梯口参数的设置,可查看系统的软硬件版本,修改梯/区口机的管理员密码,对设备进行恢复出厂和重启操作。

65			836		
5.68CE	FMACE INFAM	HARRIN KARPER			
	10/07/00		堂委员议		
	PTENZI	182 - 368 - 1 - 18	管理的机计	8.0.0.	0
	79398231	200 - 200 - 200 0	繁荣的6.2	$\Phi > \Phi > \Phi >$	0
	BURK:	192 - 89 - 8 - 8	*****		0
	Dec 20 (1997)	0.0.0.0.0	亚银币机4 1	8.1.8.1.9.1	0
	14(根内器);		2858.1		0
ND28	848		100.04	8.0.0.0	0
	中心都符録:		新田市秋 内		0
	北南市建立县。	0.0.0.0.0	工程的机 机	8 - 8 - 8 -	0
方尖独的	FIGTORE				
	Fisilietti	0.0.0.0.0			
	FINITURE				

图4 网络配置页面

1936-E-			方面名称:		
SHACE	FRACE INGAM	NAMES (KOOM)			
0.0201	0.000	018130080			
	#46.E				
2468	内行士度 :	4			
CHARM.	82.699%) (2	·周囲(単元号素度有效)			
	416HE:	2			
8028	982612				
	Sid	100			
R1388		2.4			
87238					
		90 H H	•	H (101) (101	
142- BON	. 1869-	142.168.1.10	0811-	RA de	

图5 编号规则页面

2) 将门禁一体机恢复出厂(设置设备类型,梯/区口机默认IP: 192.168.1.10,门前 机默认IP: 10.100.1.4),将电脑IP地址设置为门禁一体机同一网段;

3) 打开设置工具DCTools, 左下角选择对应的设备类型(梯/区口机选择梯口机,门前机选择室内机),在当前设备栏输入门禁一体机IP,点击读取即可获取设备参数;

4) 在网络配置页面,可设置设备IP地址、子网掩码、默认网关,中心服务器以及管理员机1的IP地址;

5) 在编号规则页面,可设置设备编号、梯号长度、房号长度、是否启用单元、单元 号长度和分段描述;



图6系统参数页面

图7 梯口参数页面

6) 在系统参数页面,可设置梯/区口机工程秘密和查看软硬件版本;

7) 在梯口参数页面,可设置是否启用访客拍照、呼叫中心、报警输出、上报中心、 三次密码错误拍照、门状态、提示音、按键音、设置开锁时长和音量大小;

8) 设置完成后点击下发可下载配置的参数到门禁一体机;

9) 点击设置工具下方恢复出厂可将门禁一体机恢复出厂状态,点击重启可重启门禁 一体机。

6.8、绑定室内机

1) 将门禁一体机设置成门前机, IP地址改为与室内机同一网段;

2) 室内机在工程设置-网络门前机-网络参数界面获取MAC码,读取成功后显示的IP地 址为室内机地址,修改地址并保存后则绑定成功。



单位:mm



图8 8-M3三视图



图9 8-M3安装图

8. 附件清单

名称	规格	数量	备注
XH-2Y两芯端子线(ROHS)	XH-2Y(红黑1007 26#100D2S1) 线长100mm,半剥10mm	1	接线
PH单头排线(1007 24#)	PH-8Y-100mm, 尾部半剥10mm	1	接线
盘头机牙螺钉(环保)	PM4*25	2	固定
防拆沉头螺丝钉(ROHS)	KMHN3*8	1	固定
说明书	8-M3,V20210726	1	使用指南

注意事项

●本产品应由专业的工程施工队伍进行安装和调试,以确保您的正常使用。
●按说明书正确安装完毕,先确认整个系统接线正确无误,方可接通电源。
●如通电后发现异常现象,应立即切断电源,以免给您带来不必要的损失。

●如遇设备故障,切勿自行拆卸维修,请与产品售后服务部门联系。

电子信息产品有毒有害物质申明



······································	有毒有害物质或元素								
	部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚		
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)		
	主机	×	0	0	0	0	0		
	附件	\times	0	0	0	0	0		
	O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在								
	SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。								
│ 谷格祉 │	×:表示该	有害物	质至少	在该部位	牛的某一步	匀质材料中	的含量超出		
	SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。								
	注:本产品标有"×"的原因是:现阶段没有可供选择的替代技								
	木玖部件。								
	/								
▶ 毋 믁	(
‴ ‴ ワ ──── /									
1									

— 7 —