


数字智能家居系统

大门终端

8-R8V

ZMFS0344YYJT
V20201022



产品说明书

目 录

1. 产品简介	1
2. 技术参数	1
3. 产品外观	1
4. 接口说明	2
5. 界面说明	2
6. 操作说明	3
7. 设置说明	4
7.1 初始设置	4
7.2 梯口参数设置	5
7.2.1 门禁设置	5
7.2.2 系统设置	5
7.2.3 高级设置	6
7.2.4 设备信息	7
7.3 区口参数设置	7
8. 三视图及安装图	7
9. 附件清单	8

1. 产品简介

8-R8V梯口机是数字化智能家居系统终端设备，可实现呼叫室内机、呼叫管理员机、与室内机或管理员机对讲、被监视、门禁控制等功能。

2. 技术参数

输入电源	DC13.5V	工作电流	≤1A
摄像头	彩色	夜间补光	支持
密码开门	支持	人体感应	支持
语音提示	支持	支持卡类型	IC/ID卡
显示屏	4.3寸液晶屏	开锁类型	通电、断电可选
开锁延时	0、3、6、9s可选	卡容量	50000张
简易密码	10000组	锁输出	开关量输出
高级密码	1户2个（从室内终端获取）	出门按钮	支持
防拆报警	支持	操作方式	触摸屏
IP等级	IP54	工作温度	-30℃~70℃

3. 产品外观




图1 8-R8V正面视图

图2 8-R8V背面视图

4. 接口说明




图3 接口示意图

序号		标识	名称
1	13.5V	VIN	电源正极
2		GND	电源负极
3		NC	干接点, 常闭
4		COM	公共端
5		NO	干接点, 常开
6		BUT+	出门按钮正
7		GND	出门按钮负
11		LAN	RJ45端口, 接入小区局域网

5. 界面说明



图4 操作界面图示




图5 设置界面图示

说明：点触屏幕上按钮进入相应操作界面。

6. 操作说明

6.1、语音提示

在操作梯口机的过程中有相应语音提示。

6.2、呼叫

呼叫住户：梯口机常态下输入房号后按✔键呼叫住户；

呼叫中心：梯口机常态下按 屏幕下方“呼叫中心”键，再在弹出的提示框中按“呼叫”键呼叫中心。

注：1)作为梯口机使用时,房号的第一位为0时可不输入，直接输入后三位；

2)作为区口机使用时,若启用单元号,则前3位为楼栋号，2位或1位为单元号(根据区口设置决定单元号),后4位为房号。若不启用单元号，则前3位为楼栋号，后4位为房号。

6.3、取消

在呼叫或通话的过程中按✕键取消呼叫或通话，在输入房号或密码时按✕键删除输入的数字。

6.4、密码开门

在屏保或者关屏情况下点击屏幕弹出“密码开门”界面，输入用户密码开门；

密码开门设置为简易模式时，输入6位用户密码即可进门；


密码进门模式设置为高级模式时，需输入房号加室内终端的住户密码或者家政密码才可开门。


6.5、刷卡开门

将合法卡靠近读卡感应区，打开门锁。

6.6、人脸识别

设备可选择启用或不启用人脸识别模块。当启用人脸识别模块、并设置人体感应进入人脸识别时，感应到有人靠近梯口机会自动进入人脸识别界面，或按梯口机屏幕进入人脸识别界面，只需将人脸居中，梯口便可自动识别已注册的人脸并打开门锁。

注：如果当人走近设备时，设备未进入人脸识别界面的话，此时请按任意键或者触摸屏幕唤醒设备，点击图标进入人脸识别界面。

人脸注册：进入人脸识别界面，点击视频框正下方图标，刷有效卡进入人脸注册管理界面，选择“添加”，将人脸居中即可注册成功。

注：本地注册人脸，需在门禁设置中人脸识别项进入，找到本地注册人脸选项，启用本地人脸注册功能。

人脸删除：在人脸注册管理界面,选择“删除”并确认,便可删除和此张卡相关的人脸。

访客注册：访客只能在上位机注册，注册后的访客人脸信息通过上位机添加到对应的主梯口机下。在所对应的主梯口机上可识别人脸，识别1次后或在上位机设定的时间内未识别到访客则自动删除。

- 注：1)添加人脸的时候建议在不同的光照环境下添加，提高人脸的识别率；
2)使用人脸时，若与注册的形象差异较大，可能无法识别现象，此时建议重新注册；
3)人脸可以在本地和管理中心添加，本地添加的人脸不会同步到管理中心；
4)支持与人脸识别处理器配合使用。

6.7、手机APP开门

此功能需梯口机外接蓝牙开门执行器MK-B01/B01W，通过手机APP“米立方”或者微信控制开锁。具体操作详见MK-B01操作说明。

6.8、识别二维码开门

梯口机可通过识别手机上的二维码开锁。需先通过工程APP或管理平台添加设备，并在管理平台授权用户关联设备，之后开启手机APP“米立方”，二维码会通过平台下载到手机APP，将手机上的二维码对准梯口机的摄像头位置即可识别开锁。

7. 设置说明

操作说明：在设置界面点击触摸屏选择选项，或按屏幕提示，按 \wedge 或 \vee 键选择选项，按 \checkmark 键确认，按 \times 键删除输入或返回上一级界面，按数字键输入数字。

7.1、初始设置


梯口机出厂或恢复出厂设置后，第一次上电时需要设备的基本参数进行设置才能正常工作，具体设置如下：

- ① 系统语言选择：通过 \wedge 或 \vee 键或点触屏幕选择语言并确认后，跳转到卡号位数选择界面，语言可设置为中文简体、中文繁体和英文；
- ② 卡号选择：选择6位或8位卡号，确认后跳转到设备属性选择界面；
- ③ 设备属性选择：选择梯口机或区口机并确认后，跳转到相应的梯区口号设置界面；
- ④ 梯/区口号设置：按梯口机实际连接情况，输入梯/区口号、设备号（仅梯口机有此设置）、是否启用单元号并确认后，跳转到网络设置界面；
- ⑤ 网络设置：网络设置包括本机IP、子网掩码、网关、管理员机IP、中心服务器IP、流媒体服务器IP、电梯控制器IP、人脸识别终端IP。

注：在网络参数设置过程中，点触屏幕选择要设置的参数，或按 \wedge 、 \vee

键翻页，选择需要修改的地址位进行修改。
网络参数设置完成后，完成梯口机初始设置。

7.2、梯口参数设置

在梯口机使用过程中，还可对其它参数进行设置，具体操作如下：
点触屏幕进入密码开门界面，再连续按五次  键，进入管理员密码输入界面。在此界面下输入8位管理密码即可进入设置界面，初始的管理员密码为13572468，用户可自行修改。

参数设置有以下选项：门禁设置、系统设置、高级设置、设备信息。

7.2.1、门禁设置

- ① 卡管理：在此可进行卡的添加、删除和清空操作，通过刷卡或者输入卡号可添加或者删除卡。
- ② 密码管理：在此可添加、删除、清空密码以及修改管理密码。
- ③ 锁属性设置：可设置开锁时间，开锁时间0s、3s、6s、9s可设。
- ④ 人脸识别：可设置人脸识别功能的启用、禁用；人脸识别启用后，可在此清空人脸记录；可设置人脸识别的安全等级，安全级别可设置为高、正常和普通；可设置人脸活体检测功能的启用和禁用；可设置本地人脸注册功能的启用和禁用。
- ⑤ 二维码开门：
 - 1) 扫码开门：设置为启用时，设备开启识读二维码开门的功能，并在主界面提示操作信息；设置为禁用时，设备关闭此功能。启用此功能时，需先在物业管理平台上注册该设备。
 - 2) 蓝牙开门器：外接蓝牙开门执行器时，需在通过工程APP或管理平台上注册设备，并在此输入设备注册ID，关联蓝牙开门执行器，实现手机APP开门功能。
- ⑥ 人体感应：设置梯口机感应到人体后执行的操作，可设置密码开门（密码开门界面）、人脸识别（进入人脸识别界面）和扫码开门（进入扫码开门界面）。

7.2.2、系统设置

- ① 梯口号设置：设置梯口机的设备编号。
- ② 网络设置：设置梯口机的网络参数。
- ③ 编号规则设置：设置梯号长度、房号长度和单元号长度；
- ④ 住户设置：
 - 1) 起始房号设置：可设置梯口机对应单元的起始房号；
 - 2) 楼层数设置：可设置梯口机对应单元的楼层数；
 - 3) 每层户数设置：可设置每层的户数。

- ⑤ 时间设置：查看并设置梯口机的日期和时间。
- ⑥ 声音设置：
 - 1) 通话音量：可设置梯口机通话音量为1-8级，默认音量5级；
 - 2) 提示音：可设置是否开启语音提示；
 - 3) 按键音：可设置是否开启按键音；
- ⑦ 恢复出厂：恢复梯口机出厂设置。
注：按确认恢复出厂设置后，设备弹出提示框：“是否清空所有数据？”，确认清空即清空卡、密码、人脸等数据。

7.2.3、高级设置

- ① 密码进门模式：可设置为简易模式或高级模式
 - 1) “简易模式”指，通过梯口机本地添加的密码进行密码开门；
 - 2) “高级模式”指，通过室内终端添加的开门密码进行密码开门；设置为“高级模式”时，在“密码管理”设置里面只能进行修改管理密码操作，不能添加或删除开门密码。
- ② 拍照参数：可设置启用或不启用：
 - 1) 访客拍照，启用访客拍照功能时，访客在呼叫住户的时候,梯口机会
- ③ 自动拍照,并上传到管理中心。
 - 2) 错误密码开门拍照，设置为启用时，当住户用密码进行开门，连续输错3次密码，梯口机会自动拍照并上传到中心
 - 3) 挟持密码开门拍照，设置为启用时，住户输入挟持密码后，梯口机会自动拍照并上传到中心。“挟持密码”为正确的密码末位加1，不进位。仅高级密码模式下有效；
如：正确的密码为123456，则挟持密码为123457；再如：正确的密码为456789,则挟持密码为456780。
 - 4) 呼叫中心拍照：设置启用时，用户呼叫中心时设备会抓拍照片上传；
 - 5) 人脸开门拍照：设置启用时，用户人脸开门设备会抓拍照片上传；
 - 6) 刷卡开门拍照：设置启用时，用户刷卡开门设备会抓拍照片上传；
 - 7) 密码开门拍照：设置启用时，住户使用密码开门后，梯口机会自动拍照并上传到中心；
 - 8) 扫码开门拍照：设置启用时，用户扫码开门设备会抓拍照片上传；
- 注：
 - 1) 人脸识别被禁用后，人脸开门抓拍将不显示；
 - 2) 扫码开门被禁用后，扫码开门抓拍将不显示。
- ④ 省电模式：设置是否启用省电模式，启用省电模式后，5分钟梯口无操作或无人体感应，梯口机进入关屏待机状态。

- ⑤ 屏保设置：设置是否启用屏保，启用屏保后，2分钟梯口无操作或无人体感应，梯口机进入屏幕保护状态。

7.2.4、设备信息

查看梯口机的设置参数以及版本信息。

7.3、区口参数设置

第一次上电或者恢复出厂默认后,将梯口机属性设置为“区口”，并设置区口号和是否启用单元号，以及网络参数即可。

除添加密码外，区口机其他参数设置同梯口机。

添加密码时，需设置编号，编号设置说明如下：

- 1) 编号规则为楼栋号+单元号+房号；
- 2) 一个编号对应一组密码。

8. 三视图及安装图

单位: mm




图7 8-R8V三视图




图8 8-R8V安装图

9. 附件清单

名称	规格	数量	备注
预埋盒组件	8-R8J-FJ(V1.0)	1	预埋盒
预埋盒安装支架	R8/镀锌板	2	安装
内六角屋头机牙平尾螺钉	M3×8/1018环保发黑	4	安装
内六角扳手	45#中碳钢(T1.5), 镀镍	1	拆装工具
盘头带垫片机牙平尾螺钉	1018低碳钢, M3×5(带Φ10垫片)	6	安装
A2500单头排线	A2500H-7Y7C100mm	1	接线
说明书	8-R8V	1	操作说明

注意事项

- 本产品应由专业的工程施工队伍进行安装和调试,以确保您的正常使用。
- 按说明书正确安装完毕,先确认整个系统接线正确无误,方可接通电源。
- 如通电后发现异常现象,应立即切断电源,以免给您带来不必要的损失。
- 如遇设备故障,切勿自行拆卸维修,请与产品售后服务部门联系。

电子信息产品有毒有害物质申明



合格证

型 号 _____

检验员 _____

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注: 本产品标有“×”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

